


SONY®

スケールセット / Scale Set / Maßstab-Satz

GB-A / SR127 / SR128 Series

補足説明書 / Supplement / Anhang



<ご注意>

ノイズによるトラブルを防ぐために、スケールとスライダをグラウンドに落ちるように取付けてください。

<Note>

Be sure to ground the scale unit and the slider to prevent trouble to noise.

<Achtung>

Um durch Rauschen verursachte Störungen zu vermeiden, sollten Maßstabseinheit und Schieber unbedingt geerdet werden.